



LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889
Email : cso.jkt@bhakti.co.id
SMS Center/WA : 0815-112-99999



KARTU GARANSI SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air



Hari / Jam Kerja : Senin - Jumat Pukul 08.00 - 16.00,
Sabtu : Pukul 08.00 - 14.00. Hari Libur Tutup

Jika ada masalah dengan Produk kami, silahkan hubungi Service Center terdekat atau Tlp. Layanan Konsumen

Ketentuan-ketentuan garansi :

1. Garansi bebas ongkos servis 1 (satu) tahun, garansi suku cadang 1 (satu) tahun, dan telah dikirimkan ke alamat kami selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pembelian.
2. Selama masa garansi produk ini digaransi penuh terhadap kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian normal ataupun karena kesalahan dalam proses produksi.
3. Selama masa garansi tidak dikenakan biaya servis.
4. Produk kami hanya memakai listrik 220 V, diluar pemakaian tersebut harap hubungi Service Center.
5. Konsumen dapat melakukan klaim garansi, dengan menghubungi atau datang ke Service Center/Mitra Service Center terdekat.

Kami menjamin ketersediaan suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi.

Garansi tidak berlaku untuk hal-hal :

1. Tidak menunjukan Kartu Garansi pada saat melakukan reparasi, Kartu Garansi telah hilang atau Kartu Garansi tidak di isi dengan lengkap.
2. Tidak terdapat nomor seri atau nomor seri telah diubah ataupun telah hilang.
3. Kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan/kecerobohan dalam pemakaian karena tidak mengikuti Petunjuk Pemakaian, perubahan voltase atau faktor di luar kekuasaan, seperti : kebakaran, bencana alam, banjir, jatuh, motor terendam/terkena air, pompa digunakan untuk memompa air asin atau air laut.
4. Produk tersebut telah diperbaiki atau dirubah sedemikian rupa oleh pemilik atau pihak ketiga sehingga mempengaruhi kinerja dari produk tersebut.
5. Produk tersebut mengalami kerusakan fisik (body) yang diakibatkan oleh pengangkutan atau transportasi.
6. Masa berlaku Kartu Garansi ini telah habis sesuai dengan yang tertera pada Kartu Garansi ini.

SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air

UNTUK DISIMPAN

No. :

Nama Barang : POMPA AIR LISTRIK OTOMATIS SUMUR DALAM
Type : PC-268 BIT
No. Seri :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Telp. :
Tanggal Pembelian :

Nama & Stempel Penjual Tanda Tangan Pemilik

SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air

No. :

Nama Barang : POMPA AIR LISTRIK OTOMATIS SUMUR DALAM
Type : PC-268 BIT
No. Seri :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Telp. :
Tanggal Pembelian :

Nama & Stempel Penjual Tanda Tangan Pemilik

UNTUK DIKIRIM


8. CARA SETEL DAN PENYAMBUNGAN PRESSURE SWITCH

1. Penyetelan Pressure Switch

Pressure Switch dapat diganti atau disetel sesuai dengan keinginan kita.

Cara Setel :

- Putar Differential Nut (Mur No. 1) sampai kencang.
- Setel Range Nut (Mur No. 2) untuk menambah tekanan.
- Putar Differential Nut (Mur No. 1) untuk menurunkan tekanannya.



Keterangan
P=Kabel Suplai
A=Kabel Biru
B=Kabel Coklat

C=Kabel Kuning-Hijau (Ground)
M=Kabel Motor
D=Kabel Biru

E=Kabel Coklat
F=Kabel Kuning-Hijau (Ground)

2. Penyambungan Pressure Switch

Cara penyambungan kabel lihat Gb. 4

9. KERUSAKAN DAN CARA MEMPERBAIKI POMPA

KERUSAKAN	PENYEBAB	CARA MEMPERBAIKI (Tanda * : dapat diperbaiki oleh pemakai)
Motor tidak dapat dioperasikan	Thermal protector Kabel suplai putus/rusak Kerusakan pada Motor Sumber tegangan listrik terlalu rendah	* Jika motor terlalu panas maka tidak akan dapat dioperasikan. Tunggu sampai temperatur turun (20~30 menit) Ganti dengan kabel suplai baru. Jika kabel suplai rusak penggantian hanya boleh dilakukan oleh pabrik pembuat atau Service Center atau Mitra Service Center yang telah ditunjuk (lihat kartu garansi) atau orang yang memiliki kualifikasi yang sama untuk menghindari bahaya. Perbaiki motor atau ganti dengan motor baru. *Tanyakan pada PLN
Motor beroperasi tapi air tidak terpompa atau air yang keluar kecil	Permukaan air sumur lebih rendah dari pada standar kedalaman pompa Kerusakan pada foot valve (klep) Udara tersedot kedalam pompa melalui M.Seal atau pipa hisap Bagian Jet tersumbat	*Periksa kedalaman permukaan air Lepaskan foot valve, kemudian bersihkan lubang atau dudukannya Ganti dengan M.Seal baru Dan Sambungkan pipa dengan rapat *Lepas Jet, kemudian bersihkan nozzle dan ventury
Thermal protector berfungsi dengan cepat	Sumber tegangan listrik terlalu rendah atau sebaliknya Terjadi hubungan singkat pada capacitor	*Tanyakan pada PLN Ganti Capacitor
Motor tidak dapat berhenti.	Kerusakan pada pressure switch Udara didalam pressure tank tidak cukup	Perbaiki atau ganti pressure switch baru *Check tekanan udara dan tambahkan bila kurang
Motor sering beroperasi meski kran tidak dibuka	Bocor pada sambungan pipa atau pompa atau foot valve Bocor pada mechanical seal	*Perbaiki kebocorannya Ganti Mechanical Seal


SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air

PETUNJUK PENGGUNAAN POMPA AIR LISTRIK OTOMATIS SUMUR DALAM

Terimakasih atas kepercayaan anda membeli produk kami.
Semoga anda puas dengan memiliki Pompa Air Listrik SHIMIZU

MODEL : PC-268 BIT



Tangki *(Optional)
*Dijual secara terpisah

BACA SELURUH ISI PETUNJUK PENGGUNAAN INI SEBELUM
ANDA MENGOPERASIKAN POMPA UNTUK MENDAPATKAN
HASIL YANG OPTIMAL

Tegangan yang diizinkan untuk pompa ini adalah $\pm 10\%$ dari tegangan yang tertulis didalam spesifikasi. Diluar ketentuan ini dapat memperpendek usia pemakaian pompa.

www.shimizu.co.id | Shimizu_Indonesia | Shimizu Indonesia | @Shimizu_Indo | Layanan Konsumen: 0804-1-889-889


e-mail : cso.jkt@bhakti.co.id
Layanan Konsumen : 0804-1-889-889
WA : 0815-112-99999

Diproduksi oleh : PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
Jl. Raya Serang Km. 28 Desa Sentul Jaya, Kp. Tobat RT/RW:006/003 Kec. Balaraja, Tangerang-Banten 15610
MADE IN INDONESIA

Reg No. : PMKG.43.01.2021

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas pembelian produk bermutu dari SHIMIZU
Semoga Anda puas setelah memiliki dan memakai produk dari kami.

1. HAL-HAL YANG DIANJURKAN SEBELUM PENGOPERASIAN POMPA



1. Jika kabel senur suplai rusak, Penyambungan/Penggantian kabel suplai harus dilakukan oleh pabrik pembuat atau Service Center atau Mitra Service Center yang telah ditunjuk (lihat kartu garansi) atau orang yang memiliki kualifikasi dibidang yang sama untuk menghindari bahaya.


2. Produk ini dimaksudkan untuk pengkawatan/atau penyambungan tetap (fixed wiring).
3. Pada saat akan melakukan penyambungan kabel suplai, pemanfaat harus terputus dari sumber listrik.
4. Disarankan, kabel suplai yang digunakan agar dihubungkan ke saklar (pemutus hubungan arus listrik).
5. Penyambungan kabel suplai, harap mengikuti petunjuk **CARA PENYAMBUNGAN KABEL**. (Bagian 5 dari Petunjuk Penggunaan Pompa Air Listrik Otomatis Sumur Dalam)
6. Perhatikan kemampuan daya listrik yang terpasang.
7. Pastikan pompa beroperasi normal.

8. Periksa kedalaman permukaan air sumur, pastikan sesuai dengan daya hisap pompa.
9. Pasang saringan air (strainer) pada ujung jet.
10. Pasang stop kran pada pipa keluaran air, di dekat pompa.
11. Pastikan sambungan pipa tidak ada yang bocor.
12. Pasang pompa diatas landasan beton dengan ketinggian minimal 10cm dari permukaan tanah agar pompa tidak akan tergenangi oleh air dan menghindari pompa miring atau turun setelah dipakai dalam waktu lama.
13. Pasang pompa sedekat mungkin dengan sumur (sumber air).
14. Jet sebaiknya dimasukkan sedalam mungkin didalam air (menyesuaikan kemampuan daya hisap pompa).


2. HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI DIDALAM MENGGUNAKAN POMPA



1. Jangan menggunakan pompa untuk cairan yang mudah terbakar seperti: bensin, alkohol atau cairan yang bersifat asam dan asin.



2. Hindari pengoperasian pompa tanpa beban (air) atau pada kondisi kering dalam waktu yang lama.




3. Hindari pengoperasian pompa dalam kondisi suhu ruangan atau suhu air diatas 40°C dan dibawah suhu -10°C



4. Hindari pemasangan pompa dari terkena sinar matahari langsung atau dari hujan.




5. Jangan menyelimuti atau membungkus pompa terutama motornya dengan kain atau benda yang mudah terbakar.



6. Jangan banyak tikungan pada pipa untuk mencegah kebocoran atau mengurangi hambatan aliran air.

3. BENTUK DAN NAMA-NAMA KOMPONEN POMPA



KETERANGAN :

1. Plug
2. Rumah Pompa
3. Tutup Kapasitor
4. Tutup Kipas
5. Kabel Suplai
6. Motor
7. Pressure Switch
8. Pengukur Tekanan
9. Ventury
10. Jet
11. Saringan
12. Tangki
13. Pipa Ulir T

*Tangki *(Optional)
*Dijual secara terpisah


4. PETUNJUK PEMASANGAN

- Pondasi dukungan pompa dianjurkan dari semen/beton cor untuk menghindari pompa miring setelah dipakai dalam beberapa tahun.
- Pilih tempat dimana pompa dapat dengan mudah diperbaiki.
- Jika memang harus ditempatkan di tempat yang sempit maka, jarak yang diperlukan seperti ditunjukkan dalam gambar (1).

PEMASANGAN PIPA

1. Pastikan pemasangan mata Jet dan accessories lainnya sudah benar.
2. Semua sambungan terutama pipa hisap harus terpasang dengan kencang, kesalahan pemasangan atau kebocoran sambungan pipa mengakibatkan air tidak dapat terpompa.
3. Kurangi jumlah siku/elbow untuk mencegah kebocoran pada pipa dan mengurangi hambatan air.
4. Gunakan shock drat untuk sambungan pipa hisap atau pipa dorong agar lebih mudah saat memperbaikinya.

5. CARA PENYAMBUNGAN KABEL



KETERANGAN

- MR : Merah
- AB : Abu-Abu
- M : Main Coil
- S : Sub Coil
- BR : Biru
- CK : Coklat
- HT : Hitam
- KN-HJ : Kuning-Hijau

6. CARA PENGOPERASIAN POMPA

1. Pasang Pressure Switch dan Pengukur Tekanan yang terdapat pada box accessories.
2. Buka tutup lubang pancingan (Plug) selanjutnya tuangkan air pancingan kedalam pompa sampai rumah pompa terisi penuh oleh air, tutup kembali plug. (Gbr.2)
3. Tutup semua ball valve, hidupkan pompa dan pastikan pompa beroperasi dengan baik, tunggu beberapa saat kemudian setelah pompa menghisap air buka kran secukupnya.
4. Jika air tidak keluar mungkin disebabkan oleh kurangnya air pancingan, jadi ulangi proses pancingan.

PERAWATAN....

Bila Pompa Kembali Digunakan Setelah Tidak Dipakai Dalam Waktu Lama

Ada kemungkinan motor tidak bisa dioperasikan meskipun listrik sudah tersambung dikarenakan melekak dan mengerasnya debu dan kotoran air didalam pompa.

Langkah-langkah Yang Harus Dilakukan

1. Matikan sumber arus listrik, kemudian putar as motor (Shaft) pada bagian belakang menggunakan obeng (Gb. 3)
2. Selanjutnya pompa dapat dioperasikan seperti biasa.

7. SPESIFIKASI POMPA

PC-268 BIT			
U: 1x220 V~	50 Hz	H : 42-24 m	Q : 10-31ℓ /min
30μF/300V~	I : 2.6 A	H.Maks : 60 m	
n : 2900 min ⁻¹	IPX4	Temperatur Air : Maks. 40 °C	
Pressure Switch	ON : 1.4kgf/cm ²	Pipa Hisap : 32mm (1 1/4")	
	OFF: 2.8kgf/cm ²	Pipa Tekan & Dorong : 25mm (1")	

Jakarta 1	Jl. Bojong Raya No. 27, RT 13 RW 04, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, 0804 1 889 889
Jakarta 2	Jl. Pangeran Jayakarta No. 133 D, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 0815 1932 0120, 0882 0011 43849
Serang	Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 3 No.6a-7a, RT 03 RW 01 Tembung, Kec. Cipocok Jaya, Kec. Cipocok, Serang, 081519877223
Bogor	Jl. Raya Bogor Km. 52 No. 6 - 7, RT 001 RW 009, Kel. Ciluar, Kec. Kota Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat (0251) 866 2124 / 866 2178, 0812 9449 8738
Karawang	Jl. Surotokunto No.38A - B, Rawa Adlarsa Timur, Kec. Karawang Timur, (0267) 840 1693 / 94, 0821 1493 0746
Bandung	Jl. Garuda No.107B / 109A, Kel. Dungus Ciarang, Kec. Andir, Bandung, (022) 6125 960 / 965, 0813 2333 6665
Cirebon	Jl. Brigjden Darsono, Ruko C dan D, RT 01 RW 03, Kel. Keduang, Kec. Keduang, Kab. Cirebon, Jawa Barat (0231) 8802 783/84, 0813 1401 0224
Semarang	Ruko Yos Sudarso Square, Jl. Arteri Yos Sudarso Blok A34 - A35, Kel. Tawang Mas, Semarang (024) 7633 1554 / 7643 6897, 0821 3507 5289
Tegal	Town Square Ruko No. 12 A, RT 07 RW 02, Jl. Cemara Jl. Gajah Mada, Mintrang, Kec. Tegal Tim, Kota Tegal, Jawa Tengah 0815 1941 5711
Yogyakarta	Jl. Tino Sidin No.389 B, Kadipiro / Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, (0274) 530 4415, 0815 1987 7224
Surabaya	Jl. Parang Barong No. 4, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur (031) 9922 0535 / 1500 / 0355 / 0755, 0821 3862 5093
Malang	Jl. Raya Bandulan No. 150, RT 002 RW 001, Kel. Bandulan, Kec. Sukun, Malang, (0341) 580 431 / 502 3044
Kediri	Jl. Urip Sumoharjo No. 318 B, Nyongrogo, Kec. Kota, Kab. Kediri, Jawa Timur, 0815 1941 5712
Bali	Ruko Plaza Juanda Blok A16 / 17, Jl. Ir. H. Juanda Raya RT 007, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan, (0541) 7271 385 / 546, 0815 1960 9072
Batam	Perumahan Mediterania Ruko Mega Junction Blok A No. 01, RT 005 RW 008, Kel. Balai Permai, Kec. Batam Kota Batam, Kepulauan Riau, (0778) 4160 658, 0815 1945 2286
Padang	Jl. Diponegoro No. 17H - I, Kel. Belakang Tangsi, Kec. Padang Barak, (0751) 31622 / 25048, 0815 960 969
Palembang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1251C - D, RT 016 RW 005, Kel. Kuto Batu, Kec. Ilir timur II, Palembang, Sumatera (0711) 5625 303 / 321, 0813 6721 7223
Medan	Komplek Grand Cemara Asri, Jl. Cemara No.82 - 88A, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera (061) 664 3984 / 85, 0813 6016 3689
Jambi	Jl. Kapten Sujono RT10 (Sebrang kolam Renang Tepian Raja), Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Jambi (0741) 3613 666, 0815 1960 9068
Lampung	Jl. Cut Nyak Dien No. 63 E-F, Kel. Durian Pajung, Kec. TJ. Karang Pusat, (0721) 2680 35 / 36, 0813 7310 7356
Pontianak	Jl. Perdamaian No. 889, Kota Baru Ujung, Kec. Pontianak Kota, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat (0561) 6655 859 / 861, 0895 0891 7353 / 0815 1972 7019
Banjarmasin	Komp. Persada Mas Persada Raya Ruko 7-8, Jl. A. Yani Km. 8.4, RT 010 RW 003, Manarap Lama, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, (0511) 320 1126 / 27 / 28, 0815 1960 9071
Samarinda	Ruko Plaza Juanda Blok A16 / 17, Jl. Ir. H. Juanda Raya RT 007, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan, (0541) 7271 385 / 546, 0815 1960 9072
Balikpapan	Jl. Merak Perum BDS 2 No. 9 Blok AB, RT 36 Kel. Balikpapan Selatan, Kel. Sungai Nangka, 0815 1994 6354
Lombok	Jl. Selaparang, Gang Katsalin No. 9, Sweta, Kec. Cakranegara, Mataram, Lombok, NTB (0370) 6171 906 / 0823 4229 9648, 0877 6543 7999
Pekanbaru	Jl. Rajawali No. 25C - D, RT 003 RW 007, (Sederetan Polsek Sukajadi sebelum Simpang Ababil), Kel. Kamp. Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru, Riau, (0761) 277 25 / 26 / 27, 0852 6521 3408
Makassar	Ruko Bulusarang Square Blok C No. 17, Jl. G. Bulusarang, Kec. Bontoala, Kel. Gadong, Sulawesi Selatan, Makassar (0411) 3414 068 / 09, 0821 9305 0360
Manado	Ruko Grand Victoria Kawasan GVK A1-15, Jl. Ring Road, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Manado, 0821 1999 2150
Bangka	Ruko Graha Asri, Jl. Soekarno Hatta Blok A, Kampung Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 0815 1927 7020
Palu	Jl. Kunduri, RT 04 RW 02, Kel. Donggal Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Madya, Palu, 0815 1972 7021
Bengkulu	Jl. Hibrida Raya No. 18, RT 23 RW 08, Kel. Sidumulyo, Kec. Gading Cempaka, Bengkulu, 0815 1972 7022

Mitra Service Center

- **BANTEN** : **Cilegon**: Mandiri Jaya SVC 0878 8371 7277 **TANGERANG** : **Tangerang Selatan**: Sarana Cipta Utama: 0813 8648 8855, 0813 8005 8585 • **Ciledug**: Toko Armitsha: (021) 5847588, 0851 0065 3672, 0812 1317 4741 **JAWA BARAT** : **Tambun Utara**: Dodi SVC: 0899 2578 759, 0813 8808 7140 • **Sumedang**: Jaya Teknik Solutions: 0821 2917 6139 • **Subang**: Asep Elektronik SVC: 0813 1214 0835 • **Tasikmalaya**: Artik SVC (0265) 331578 / 0858 6284 5776 **JAWA TENGGAH** : **Banjaregara**: Griya SVC: (0286) 592254, 0822 4200 0767 • **Kudus**: Aneka Elektronik & Listrik: 0858 6988 1031, 0815 7572 0352 • **Surakarta**: Service 24: (0271) 645110, 0828 6511 5219 • **Purbalingga**: Mitra SVC: (0281) 6597351, 0851 0161 1978 • **Temanggung**: Jasa Utama SVC: 0812 1585 315 • **Banyumas**: Mithusbisi Authorized SVC: 0811 2629 48 • **Cilacap**: Toko Edison: (0282) 533 676, 0857 4773 0658 • **Wonogiri**: Rien Elektronik: 0815 4840 4841, 0857 2872 2675 • **Pekalongan**: Multi Sindo SVC: (0285) 424 063, 0822 2545 6887, 0852 0149 4782, 0822 2545 6887 • **Salatiga**: Multi Elektronik SVC: (0298) 31171,0812 950 8561
- **Sragen**: Kurnia Elektronik: (0271) 89375, 0815 6759 084 • **Purworejo**: Purnama Jaya SVC Sleman: 0821 3749 7356 • **Bantul**: Purnama Jaya SVC Bantul: 081 621 5842 • **Wonosari**: Purnama Jaya SVC Gunung Kidul: 081 621 5843 • **Kutoarjo**: Purnama Jaya SVC Kutoarjo: 0821 3749 7356 • **Pati**: Sampoerna SVC: 0812 2520 562, 0819 0418 1471 • **Magelang**: Toko Entan: (0293) 362 241, 0895 3208 76628 • **Demak**: Permata Surya: 012 1526 4587 **JAWA TIMUR** : **Madiun**: Duta Cipta Electrinco: (0351) 468700/01, 0811 3448 700 • **Tulungagung**: Sinar Abadi: 0813 3534 8242, 0852 3349 1422 • **Lumajang**: Lumajang Electronic: 0815 5577 1413, 0812 5998 0302 • **Blitar**: Sinar Rochman: 0857 3060 6284 • **Probolinggo**: Jimmy Service: (0335) 435 383, 0812 3022 0219, 0816 595 388 **PULAU SUMATERA: BENGKULU** : **Sawah lebar**: UD Syafri Engineering: 0821 2249 1282 • **Kota Manna**: UD Queen SVC: 0853 8466 2626, 0812 7854 8523 • **Curup**: Syafri Engineering: 0853 6429 3736
- **ACEH** : **Banda Aceh**: Machradia Electronics: (0651) 48928, 0812 690 0062 • **Biereun NAD Aceh**: Satellite SVC: (0644) 41147, 0852 8636 3147, 0853 6153 3123 **PEKANBARU** : **Selat Panjang**: Surya Listrik: 0813 7832 6315, 0823 1212 1314 • **Karimun**: Cahaya: 0812 7747 788 • **Tanjung Pandan**: Api Alam: 0719 - 21362, 0878 9640 0688 **SUMATERA SELATAN** : **Lahat**: Qeegy Tehnik: 0821 8434 8434, 0821 6500 4060 • **Lubuk Linggau**: UD Syafri Engineering: 0852 6806 8035 • **Martapura**: Puja Electronic SVC: 0812 8611 3684 **SUMATERA UTARA** : **Rantau Prapat**: Ilham Jaya Dua: 0822 7921 2870, 0822 7722 3576 • **Tebing tinggi**: Tiara Jaya Elektronik: 0852 7074 4929 • **Aek Kanopan**: Central Elektronik: 0852 6053 7964, 0852 8890 8127 • **Pinang**: Alfiz Jaya SVC: 0822 7921 2870, 0853 6220 5460 • **Kisaran Timur**: Ilham Jaya Electronic Star: 0813 8174 9862, 0812 6380 9889 **RIAU** : **Dumail**: Leo SVC: 0812 7504 292 • **Duri Riau**: Alwa SVC: 0812 7525 4026, 0852 7135 2269 • **Indragiri Hilir**: Rafly Elektronik: 0812 7616 885 • **Bengkalis**: CV Global Renova: 0852 7407 7777 **KEPULAUAN KALIMANTAN** : **Balikpapan**: Balikpapan Elektronik: (0542) 748010, 0851 0011 2680 **SULAWESI** : **Manado**: PT. Bina Karya Sulut Sejat: (0431) 863554 • **Palu**: Central SVC / Palu Panasonik SVC: (0451) 428005, 0813 4107 0308 • **Kendari**: Service Karya Elektro: 0852 4155 4078, 0822 9133 3118 • **Bau-Bau**: Jatim Celmali: 0811 406 899 • **Pare-Pare**: Matrix Elektronika: 0852 5587 8812 • **Pinrang**: Riska Elektronik: 0853 4503 2143 • **Palopo**: Bintang Elektronik: 0821 9545 0440 • **Gorontalo**: CV Panabel Indonesia: 0852 5562 0420, 0812 9180 6638 **NTB** : **Bima**: Anindah Elektronik: 0853 3895 3313 • **Bima**: Paruga Electro: 0813 3728 7666 • **Sumbawa**: Solo Elektronik: 0852 3951 4957 • **Sumbawa**: Taruna: 0812 3969 2335

Diproduksi oleh : PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
Jl. Raya Serang Km. 28 Desa Sentul Jaya, Cp. Tobat RT/RW: 006/003 Kec. Balaraja, Tangerang-Banten 15610
MADE IN INDONESIA
Untuk alamat lengkap service center SHIMIZU, silahkan scan QR Code berikut



Rev. 03

KARTU GARANSI
SHIMIZU
Bintangnya Pompa Air

Kepada :
Service Station
Jl. Raya Perjuangan No. 21
Komp. Ruko Sastra Graha No. 11-13
Jakarta 11530

Reg. No. : PMKG.43.01.2021

. DPL PHQJXFDSNDQ VHODPDW GDQ WHULPD NDVL SHIMIZU V S H
6HPR \$ID GD SXDV VWHODK PHPLQLNL GDQ PHPDNDI