



LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889
Email : cso.jkt@bhakti.co.id
SMS Center/WA : 0815-112-99999



KARTU GARANSI SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air



GARANSI RESMI
Terdaftar di DIRJEN ILMEA atau
DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Nomor Tanda Pendaftaran:
DIRJEN PDN NO. : P.34.TIN13.00401.0611

**Hari / Jam Kerja : Senin - Jumat Pukul 08.00 - 16.00,
Sabtu : Pukul 08.00 - 14.00. Hari Libur Tutup**

Jika ada masalah dengan Produk kami, silahkan hubungi Service Center
terdekat atau Tlp. Layanan Konsumen

Ketentuan-ketentuan garansi :

1. Garansi bebas ongkos servis 1 (satu) tahun, garansi suku cadang 1 (satu) tahun, dan telah dikirimkan ke alamat kami selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pembelian.
2. Selama masa garansi produk ini digaransi penuh terhadap kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian normal ataupun karena kesalahan dalam proses produksi.
3. Selama masa garansi tidak dikenakan biaya servis.
4. Produk kami hanya memakai listrik 220 V, diluar pemakaian tersebut harap hubungi Service Center.
5. Konsumen dapat melakukan klaim garansi, dengan menghubungi atau datang ke Service Center/Mitra Service Center terdekat.

Kami menjamin ketersediaan suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi.

Garansi tidak berlaku untuk hal-hal :

1. Tidak menunjukan Kartu Garansi pada saat melakukan reparasi, Kartu Garansi telah hilang atau Kartu Garansi tidak di isi dengan lengkap.
2. Tidak terdapat nomor seri atau nomor seri telah diubah ataupun telah hilang.
3. Kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan/kecerobohan dalam pemakaian karena tidak mengikuti Petunjuk Pemakaian, perubahan voltase atau faktor di luar kekuasaan, seperti : kebakaran, bencana alam, banjir, jatuh, motor terendam/terkena air, pompa digunakan untuk memompa air asin atau air laut.
4. Produk tersebut telah diperbaiki atau dirubah sedemikian rupa oleh pemilik atau pihak ketiga sehingga mempengaruhi kinerja dari produk tersebut.
5. Produk tersebut mengalami kerusakan fisik (body) yang diakibatkan oleh pengangkutan atau transportasi.
6. Masa berlaku Kartu Garansi ini telah habis sesuai dengan yang tertera pada Kartu Garansi ini.

SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air

UNTUK DISIMPAN

No. :

Nama Barang : POMPA AIR LISTRIK OTOMATIS SUMUR DANGKAL
Tipe : PS-103 BIT
No. Seri :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Telp. :
Tanggal Pembelian :

Nama & Stempel Penjual Tanda Tangan Pemilik

SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air

No. :


Nama Barang : POMPA AIR LISTRIK OTOMATIS SUMUR DANGKAL
Tipe : PS-103 BIT
No. Seri :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Telp. :
Tanggal Pembelian :

Nama & Stempel Penjual Tanda Tangan Pemilik

UNTUK DIKIRIM

8. CARA PENYAMBUNGAN KABEL

Diagram Rangkaian Kabel
Pompa Air Listrik Otomatis



9. KERUSAKAN DAN CARA MEMPERBAIKI POMPA

KERUSAKAN	PENYEBAB	CARA MEMPERBAIKI (Tanda * : dapat diperbaiki oleh pemakai)
Motor tidak dapat dioperasikan	Thermal protector	* Jika motor terlalu panas maka tidak akan dapat dioperasikan. Tunggu sampai temperatur turun (20-30 menit)
	Kabel suplai putus/rusak	Ganti dengan kabel suplai baru. Jika kabel suplai rusak penggantian hanya boleh dilakukan oleh pabrik pembuat atau Service Center atau Mitra Service Center yang telah ditunjuk (lihat kartu garansi) atau orang yang memiliki kualifikasi yang sama untuk menghindari bahaya.
	Kerusakan pada Motor	Perbaiki motor atau ganti dengan motor baru.
	Sumber tegangan listrik terlalu rendah	*Tanyakan pada PLN
Motor beroperasi tapi air tidak terpompa atau air yang keluar kecil	Pemukaan air sumur lebih rendah dari pada standar kedalaman pompa	*Periksa kedalaman permukaan air
	Check Valve bocor	Bersihkan check valve dan dudukannya
	Udara tersedot kedalam pompa melalui M.Seal atau pipa hisap	Ganti dengan M.Seal baru dan perbaiki instalasi pipa
Thermal protector berfungsi dengan cepat	Sumber tegangan listrik terlalu rendah atau sebaliknya	*Tanyakan pada PLN
	Impeller lengket dengan komponen lainnya	Perbaiki kerusakannya
	Terjadi hubungan singkat pada capacitor	Ganti Capacitor
Air tidak langsung keluar setelah pompa dinyalakan	Udara tersedot kedalam pipa hisap	Perbaiki kebocoran pada pipa hisap
	Pompa beroperasi meskipun tidak ada kran yang terbuka	Perbaiki kebocoran pipa atau pompa
Pompa beroperasi meskipun tidak ada kran yang terbuka	Mechanical Seal bocor	Ganti dengan Mechanical Seal baru
	Check Valve tidak tertutup rapat	Bersihkan kotoran pada check valve


SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air

PETUNJUK PENGGUNAAN POMPA AIR LISTRIK OTOMATIS SUMUR DANGKAL

Terimakasih atas kepercayaan anda membeli produk kami .
Semoga anda puas dengan memiliki Pompa Air Listrik SHIMIZU

MODEL : PS-103 BIT



**BACA SELURUH ISI PETUNJUK PENGGUNAAN INI SEBELUM
ANDA MENGOPERASIKAN POMPA UNTUK MENDAPATKAN
HASIL YANG OPTIMAL**

Tegangan yang diizinkan untuk pompa ini adalah $\pm 10\%$ dari tegangan yang tertulis didalam spesifikasi. Diluar ketentuan ini dapat memperpendek usia pemakaian pompa.

www.shimizu.co.id | Shimizu Indonesia | Shimizu Indonesia | @Shimizu_Indo | Layanan Konsumen: 0804-1-889-889


e-mail : cso.jkt@bhakti.co.id
Layanan Konsumen : 0804-1-889-889
WA : 0815-112-99999

Diproduksi oleh : PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
Jl. Raya Serang Km. 28 Desa Sentul Jaya, Kp. Tobat RT/RW: 006/003 Kec. Balaraja, Tangerang-Banten 15610
MADE IN INDONESIA

DIRJEN PDN NO. : P.34.TIN13.00401.0611

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas pembelian produk bermutu dari SHIMIZU
Semoga Anda puas setelah memiliki dan memakai produk dari kami.


1. HAL-HAL YANG DIANJURKAN SEBELUM PENGOPERASIAN POMPA



1. Jika kabel senur suplai rusak, Penyambungan/Penggantian kabel suplai harus dilakukan oleh pabrik pembuat atau Service Center atau Mitra Service Center yang telah ditunjuk (lihat kartu garansi) atau orang yang memiliki kualifikasi dibidang yang sama untuk menghindari bahaya.
2. Produk ini dimaksudkan untuk pengkawatan/atau penyambungan tetap (fixed wiring).
3. Pada saat akan melakukan penyambungan kabel suplai, pemanfaat harus terputus dari sumber listrik
4. Disarankan, kabel suplai yang digunakan agar dihubungkan ke saklar (pemutus hubungan arus listrik).

5. Penyambungan kabel suplai, harap mengikuti petunjuk CARA PENYAMBUNGAN KABEL. (Bagian 8 dari petunjuk penggunaan pompa air listrik ini)
6. Perhatikan kemampuan daya listrik yang terpasang.
7. Pastikan pompa beroperasi normal.
8. Periksa kedalaman permukaan air sumur, sesuaikan dengan daya hisap pompa.
9. Pasang saringan pasir pada pipa hisap, bila pompa yang dipasang pada sumur yang banyak mengandung pasir/kotoran.
10. Pasang saringan air (strainer) pada ujung pipa hisap air.
11. Pastikan sambungan pipa tidak ada yang bocor.
12. Letakkan pompa diatas landasan beton dengan ketinggian minimal 10cm dari permukaan tanah, agar pompa tidak akan tergenangi oleh air.

2. HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI DALAM MENGGUNAKAN POMPA




1. Jangan Menggunakan pompa untuk memompa cairan selain air, seperti: bensin, oli, dan lain sebagainya. Karena akan menyebabkan kebakaran.



2. Hindari pengoperasian pompa dengan tidak menghisap air dalam waktu yang lama. Karena dapat memperpendek usia pemakaian pompa.


3. Hindari pengoperasian pompa pada suhu di atas 40°C atau di bawah -10 °C dan juga pada suhu air lebih dari 40 °C.



4. Hindari pemasangan pompa pada kondisi dibawah sinar matahari ataupun hujan secara langsung.




5. Jangan menyelimi atau membungkus pompa dengan kain atau bahan yang bisa terbakar.



6. Jangan banyak tikungan pada pipa untuk mencegah kebocoran atau mengurangi hambatan aliran air.


3. BENTUK DAN NAMA-NAMA KOMPONEN POMPA



KETERANGAN

1. Tangki (Tank ASM)
2. Lubang Pipa Hisap (Suction)
3. Lubang Pipa Dorong (Discharge)
4. Power Cord
5. Air Charger
6. Check Valve Cover
7. Motor
8. Tutup Lubang Pancingan (Hopper Cap)
9. Tutup Tangki (Tank Cover)

4. YANG HARUS DIPERHATIKAN SEBELUM PEMASANGAN



Pasang pompa sedekat mungkin dengan sumur. Tapi jika harus dipasang jauh dari sumur maka jarak maksimumnya dibatasi sesuai daya hisapnya (suction lift). Lihat tabel di bawah.

Periksa kedalaman sumur dan pastikan daya hisap pompa sesuai dengan kemampuannya, juga pertimbangkan air sumur pada saat musim kemarau.

TABEL	Daya hisap (m)	Panjang (horizontal) maksimum pipa hisap (m)
	8	9,0
	7,5	13,5
	7	18,0
	6,5	22,5
	6	27,0

5. PETUNJUK PEMASANGAN POMPA

- Pondasi untuk dudukan pompa sebaiknya terbuat dari semen atau beton dengan ketinggian ±10 cm untuk menghindari pompa miring setelah dipakai beberapa tahun kemudian, dan pompa tidak terendam air.
- Pilih tempat dimana pompa dapat dengan mudah diperbaiki.


Jika memang harus ditempatkan di tempat yang sempit, maka jarak yang diperlukan seperti ditunjukkan dalam (Gb. 1).
Pasang stop kran pada lubang keluaran air (discharge) untuk mempermudah pengecekan atau perbaikan.

6. SPESIFIKASI POMPA

MODEL : PS-103 BIT		
U: 1x220 V~	50 Hz	H : 20 - 10 (meter)
8 µF / 450 V~	I : 1.4 A	Q : 10 - 17 (ℓ/min)
n: 2900 min ⁻¹	IPX4	H. Maks : 33 meter
Pressure Switch	On : 1.1 kgf/cm ²	Temperatur Air : Maks. 40 °C
	Off : 1.8 kgf/cm ²	Pipa Hisap & Dorong : 20mm (3/4")



7. CARA PENGOPERASIAN POMPA

1. Buka penutup lubang pancingan (Hopper Cap), tuangkan air pancingan kedalam rumah pompa sampai penuh. (Gb.2)
2. Tutup semua kran, hidupkan pompa dan pastikan pompa beroperasi dengan baik, tunggu beberapa saat sampai pompa menghisap air, selanjutnya buka kran secukupnya, dan air akan keluar.
3. Jika air tidak keluar mungkin disebabkan oleh kurangnya air pancingan, jadi ulangi proses pancingan.



PENTING...!!!!
Jarak pompa terhadap dinding yang dianjurkan adalah seperti gambar disamping. (Gb.1)

Kondisikan ruang cukup mudah saat melepaskan tutup tangki untuk servis dan perawatan



PERAWATAN.....

BILA POMPA KEMBALI DIGUNAKAN SETELAH TIDAK DIPAKAI DALAM WAKTU YANG LAMA

Ada kemungkinan motor tidak bisa dioperasikan meskipun listrik sudah tersambung dikarenakan melekat dan mengerasnya debu dan kotoran air didalam pompa.

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN

1. Matikan sumber arus listrik, kemudian putar as motor (shaft) pada bagian belakang menggunakan obeng atau benda sejenisnya. (Gb.3)
2. Selanjutnya pompa dapat dioperasikan seperti biasa.

Service Center	
Jakarta 1	Jl. Bojone Raya No. 27, RT 13 RW 04, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, 0804 1 889 889
Jakarta 2	Jl. Pangeran Jayakarta No. 133 D, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 0815 1932 0120, 0882 0011 43849
Serang	Jl. Raya Serang - Pandeglang Km. 3 No.6a-7a, RT 03 RW 01 Tembung, Kec. Cipocok, Serang, 0815 9877223
Bogor	Jl. Raya Bogor Km. 52 No. 6 - 7, RT 001 RW 009, Kel. Ciluar, Kec. Kota Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat (0251) 866 2124 / 866 2178, 0812 9449 8738
Karawang	Jl. Surotokunto No.38A - B, Rawa Adiasra Timur, Kec. Karawang Timur, (0267) 840 1693 / 94, 0821 1493 0746
Bandung	Jl. Garuda No.107B / 109A, Kel. Dugarsari, Kec. Andir, Bandung, (022) 6125 960 / 965, 0813 2333 6665
Cirebon	Jl. Brigjden Darsono, Ruko C dan D, RT 01 RW 03, Kel. Keduang, Kec. Keduang, Kab. Cirebon, Jawa Barat (0231) 8802 783/84, 0813 1401 0224
Semarang	Ruko Yos Sudarso Square, Jl. Arteri Yos Sudarso Blok A34 - A35, Kel. Tawang Mas, Semarang (024) 7633 1554 / 7633 1554, 021 3567 5289
Tegal	Town Square Ruko No. 12 A, RT 07 RW 02, Jl. Cemara Jl. Gajah Mada, Mintrangen, Kec. Tegal Tim, Kota Tegal, Jawa Tengah 1515 1941 5711
Yogyakarta	Jl. Tino Sidin No.389 B, Kadipiro / Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, (0274) 530 4415, 0815 1987 7224
Surabaya	Jl. Parang Barong No. 4, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur (031) 9922 0535 / 1500 / 0355 / 0755, 0821 3862 5093
Malang	Jl. Raya Bandulan No. 150, RT 002 RW 001, Kel. Bandulan, Kec. Sukun, Malang, (0341) 580 431 / 502 3044
Kediri	Jl. Urip Sumaharjo No. 318 B, Nyongrogo, Kec. Kota, Kab. Kediri, Jawa Timur, 0815 1941 5712
Bali	Jl. Suradipa No. 104, Pengapang, RT 2156, Dimpang, Kuta Utara, Bali, (0361) 427 652 / 418 957, 0851 0300 3010
Batam	Perumahan Mediterania Ruko Mega Junction blok A No. 01, RT 005 RW 008, Kel. Balai Permai, Kec. Batam Kota Batam, Kepulauan Riau, (0778) 4160 658, 0815 1945 2286
Padang	Jl. Diponegoro No. 17H - I, Kel. Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, (0751) 31622 / 25048, 0815 1960 9609
Palembang	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1251C - D, RT 016 RW 005, Kel. Kuto Batu, Kec. Ilir timur II, Palembang, Sumatera (0711) 5625 303 / 321, 0813 6721 7223
Medan	Komplek Grand Cemara Asri, Jl. Cemara No.82 - 88B, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera (061) 664 3984 / 85, 0813 6016 3689
Jambi	Jl. Kapten Sujono RT10 (Sebrang kolam Renang Tepian Raja), Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Jambi (0741) 3613 666, 0815 1960 9068
Lampung	Jl. Cut Nyak Dien No. 63 E-F, Kel. Durian Payung, Kec. TJ. Karang Pusat, (0721) 2680 35 / 36, 0813 7310 7356
Pontianak	Jl. Perdamian No. 889, Kota Baru Ujung, Kec. Pontianak Kota, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat (0561) 6655 859 / 861, 0895 0891 7353 / 0815 1972 7019
Banjarmasin	Komp. Persada Mas Persada Raya Ruko 7-8, Jl. A. Yani Km. 8, RT 010 RW 003, Manarap Lama, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, (0511) 320 1126 / 27 / 28, 0815 1960 9071
Samarinda	Ruko Plaza Juanda Blok A16 / 17, Jl. Ir. Juanda Raya RT 007, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan, (0541) 7271 385 / 546, 0815 1960 9072
Balikpapan	Jl. Merak Perum BDS 2 No. 9 Blok AB, RT 36 Kel. Balikpapan Selatan, Kel. Sungai Nangka, 0815 1994 6354
Lombok	Jl. Selaparang, Gang Katsini No. 9, Sweta, Kec. Cakranegara, Mataram, Lombok, NTB (0370) 6171 906 / 0823 4229 9648, 0877 6543 7999
Pekanbaru	Jl. Rajawali No. 25C - D, RT 003 RW 007, (Sederetan Polek Sukajadi sebelum Simpang Ababil), Kel. Kamp. Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru, Riau, (0761) 277 25 / 26 / 27, 0852 6521 3408
Makassar	Ruko Bulusaraung Square Blok C No. 17, Jl. G. Bulusaraung, Kec. Bontoala, Kel. Gadong, Sulawesi Selatan, Makassar (0411) 3414 0408 / 09, 0821 9305 0360
Manado	Ruko Grand Victoria Kawarna GVK A1-15, Jl. Ring Road, Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapang, Manado, 0821 1999 2150
Bangka	Ruko Graha Asri, Jl. Soekarno Hatta Blok A, Kampung Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 0815 1927 7020
Palu	Jl. Kunduri, RT 04 RW 02, Kel. Donggal Kudi, Kec. Ulujadi, Kota Madya, Palu, 0815 1972 7021
Bengkulu	Jl. Hibrida Raya No. 18, RT 23 RW 08, Kel. Sidumulyo, Kec. Gading Cempaka, Bengkulu, 0815 1972 7022

Mitra Service Center	
BANTEN : Cilegon: Mandiri Jaya SVC 0878 8371 7277	TANGERANG : Tangerang Selatan: Sarana Cipta Utama: 0813 8648 8855, 0813 8005 8585
Cilegud : Toko Arristha: (021) 5847588, 0851 0065 3672, 0812 1317 4741	JAWA BARAT : Tambun Utara: Dodi SVC: 0899 2578 759, 0813 8808 7140
Sumedang : Jaya Teknik Solutions: 0821 2917 6139	Subang : Asep Elektronik SVC: 0813 1214 0835
Taskmalaya : Artik SVC (0265) 331578 / 0858 6284 5776	JAWA TENGAH : Banjarmegara: Griya SVC: (0286) 592254, 0822 4200 0767
Kudus : Aneka Elektronik & Listrik: 0858 6988 1031, 0815 7572 0352	Surakarta : Service 24: (0271) 645110, 0838 6511 5219
Purbalingga : Mitra SVC (0281) 6597351, 0851 0161 1978	Temanggung : Jasa Utama SVC: 0812 1585 315
Banyumas : Mitsubishi Authorized SVC: 0811 2629 48	Cilacap : Toko Edison: (0282) 533 676, 0857 4773 0658
Wonogiri : Rien Elektronik: 0815 4840 4841, 0857 2872 2675	Pekalongan : Multi Sindo SVC: (0285) 424 063, 0822 2545 6887, 0852 0149 4782, 0822 2545 6887
Salatiga : Multi Elektronik SVC: (0298) 311712, 0817 950 8561	Sragen : Kurma Elektronik: (0271) 893775, 0815 6759 084
Purworejo : Purnama Jaya SVC Sleman: 0821 3749 7356	Bantul : Purnama Jaya SVC Bantul: 081 621 5842
Wonosari : Purnama Jaya SVC Gunung Kidul: 081 621 5843	Kutoarjo : Purnama Jaya SVC Kutoarjo: 0821 3749 7356
Pati : Sampoerna SVC: 0812 2520 562, 0819 0418 1471	Magelang : Toko Eterna: (0293) 362 241, 0895 3208 76628
Demak : Permata Surya: 012 1526 4587	JAWA TIMUR : Madiun: Duta Cipta Electrinco: (0351) 468700/01, 0811 3448 700
Tulungagung : Sinar Abadi: 0813 3534 8242, 0852 3349 1422	Lumajang : Lumajang Electronic: 0815 5577 1413, 0812 5998 0302
Blitar : Sinar Rochman: 0857 3060 6284	Probolinggo : Jimmy Service: (0335) 435 383, 0812 3022 0219, 0816 595 388
PULAU SUMATERA : Bengkulu: Sawah lebar : Udu Syafi Engineering: 0821 2249 1282	Kota Manna : Udu Queen SVC: 0853 8466 2626, 0812 7854 8523
Curup : Syafi Engineering: 0853 6429 3736	ACEH : Banda Aceh: Machradja Electronics: (0651) 48928, 0812 690 0062
Biereun NAD Aceh : Satellite SVC: (0644) 41147, 0852 8636 3147	Karimun : Cahaya: 0812 7747 788
Tanjung Pandan : Api Alam: 0719 - 21362, 0878 9640 0688	SUMATERA SELATAN : Lahat: Qeegy Tehnik: 0821 8434 8434, 0821 6500 4060
Lubuk Linggau : Udu Syafi Engineering: 0852 6806 8035	Martapura : Pela Electronic SVC: 0812 8611 3684
SUMATERA UTARA : Rantau Prapat: Ilham Jaya Duta: 0822 7921 2870, 0822 7722 3576	Tebing tinggi : Tira Jaya Elektronik: 0852 7074 4929
Aek Kanopan : Central Elektronik: 0852 6053 7964, 0852 8890 8127	Pinang : Alif Jaya SVC: 0852 7921 2870, 0853 6220 5460
Kisaratan Timur : Ilham Jaya Electronic Star: 0813 8174 9862, 0812 6380 9889	RIAU : Dumail: Leo SVC: 0812 7504 292
Duri Riau : Alwa SVC: 0812 7525 4026, 0852 7135 2269	Indragiri Hilir : Rafly Elektronik: (0542) 748010, 0851 0011 2680
SULAWESI : Manado : PT. Bina Karya Selat Sejati: (0431) 863554	Palu : Central SVC / Palu Panasonik SVC: (0451) 428005, 0813 4107 0308
Kendari : Service Karya Elektro: 0852 4155 4078, 0822 9133 3118	Bau-Bau : Jatim Cellular: 0811 406 899
Para-Para : Matrix Elektronika: 0852 5587 8812	Pinrang : Riska Elektronik: 0823 4503 2143
Palopo : Bintang Elektronik: 0821 9545 0440	Gorontalo : CV Panabel Indonesia: 0852 5632 0420, 0812 9180 6636
NTB : Bima : Anindah Elektronik: 0853 3895 3313	Bima : Paruga Electro: 0813 3728 7666
Sumbawa : Solo Elektronik: 0852 3951 4957	Sumbawa : Taruna: 0812 3969 2335

Diproduksi oleh : PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
Jl. Raya Serang Km. 28 Desa Sentul Jaya, Kp. Tobat RT/RW: 006/003 Kec. Balaraja, Tangerang-Banten 15610
MADE IN INDONESIA
Untuk alamat lengkap service center SHIMIZU, silahkan scan QR Code berikut



Kepada :
Service Station
Jl. Raya Perjuangan No. 21
Komp. Ruko Sastra Graha No. 11-13
Jakarta 11530

KARTU GARANSI
SHIMIZU
Bintangnya Pompa Air

Rev. 03

Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas pembelian produk bermutu dari SHIMIZU
Semoga Anda puas setelah memiliki dan memakai produk dari kami.