



LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889
Email : cso.jkt@bhakti.co.id
SMS Center/WA : 0815-112-99999



KARTU GARANSI SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air



Hari / Jam Kerja : Senin - Jumat Pukul 08.00 - 16.00,
Sabtu : Pukul 08.00 - 14.00. Hari Libur Tutup

Jika ada masalah dengan Produk kami, silahkan hubungi Service Center terdekat atau Tlp. Layanan Konsumen

Ketentuan-ketentuan garansi :

1. Garansi bebas ongkos servis 1 (satu) tahun, garansi suku cadang 1 (satu) tahun, dan telah dikirimkan ke alamat kami selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pembelian.
2. Selama masa garansi produk ini digaransi penuh terhadap kerusakan yang disebabkan oleh pemakaian normal ataupun karena kesalahan dalam proses produksi.
3. Selama masa garansi tidak dikenakan biaya servis.
4. Produk kami hanya memakai listrik 220 V, diluar pemakaian tersebut harap hubungi Service Center.
5. Konsumen dapat melakukan klaim garansi, dengan menghubungi atau datang ke Service Center/Mitra Service Center terdekat.

Kami menjamin ketersediaan suku cadang dalam masa garansi dan pasca garansi.

Garansi tidak berlaku untuk hal-hal :

1. Tidak menunjukan Kartu Garansi pada saat melakukan reparasi, Kartu Garansi telah hilang atau Kartu Garansi tidak di isi dengan lengkap.
2. Tidak terdapat nomor seri atau nomor seri telah diubah ataupun telah hilang.
3. Kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan/kecerobohan dalam pemakaian karena tidak mengikuti Petunjuk Pemakaian, perubahan voltase atau faktor di luar kekuasaan, seperti : kebakaran, bencana alam, banjir, jatuh, motor terendam/terkena air, pompa digunakan untuk memompa air asin atau air laut.
4. Produk tersebut telah diperbaiki atau dirubah sedemikian rupa oleh pemilik atau pihak ketiga sehingga mempengaruhi kinerja dari produk tersebut.
5. Produk tersebut mengalami kerusakan fisik (body) yang diakibatkan oleh pengangkutan atau transportasi.
6. Masa berlaku Kartu Garansi ini telah habis sesuai dengan yang tertera pada Kartu Garansi ini.

SHIMIZU

UNTUK DISIMPAN

Bintangnya Pompa Air

No. :

Nama Barang : POMPA AIR LISTRIK

Tipe : PS-126 BIT

No. Seri :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

Telp. :

Tanggal Pembelian :

Nama & Stempel Penjual

Tanda Tangan Pemilik

SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air

No. :

Nama Barang : POMPA AIR LISTRIK

Tipe : PS-126 BIT

No. Seri :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

Telp. :

Tanggal Pembelian :

Nama & Stempel Penjual

Tanda Tangan Pemilik

7. PENYEBAB KERUSAKAN POMPA DAN CARA MEMPERBAIKI

KERUSAKAN	PENYEBAB	CARA MEMPERBAIKI (Tanda * : dapat diperbaiki oleh pemakai)
Motor tidak dapat dioperasikan	Thermal protector	* Jika motor terlalu panas maka tidak akan dapat dioperasikan. Tunggu sampai temperatur turun (20~30 menit)
	Kabel suplai putus/rusak	Ganti dengan kabel suplai baru. Jika kabel suplai rusak penggantinya hanya boleh dilakukan oleh pabrik pembuat atau Service Center atau Mitra Service Center yang telah ditunjuk (lihat kartu garansi) atau orang yang memiliki kualifikasi yang sama untuk menghindari bahaya.
	Kerusakan pada Motor	Perbaiki motor atau ganti dengan motor baru.
Motor beroperasi tapi air tidak terpompa atau air yang keluar kecil	Sumber tegangan listrik terlalu rendah	*Tanyakan pada PLN
	Permukaan air sumur lebih rendah dari pada standar kedalaman pompa	*Periksa kedalaman permukaan air
	Udara tersedot kedalam pompa melalui M.Seal atau pipa hisap	Ganti dengan M.Seal baru Dan Sambungkan pipa dengan rapat
Thermal protector berfungsi dengan cepat	Pipa atau jalan air tersumbat	Hilangkan benda-benda yang menghambatnya
	Lubang pipa terlalu kecil	Ganti menurut spesifikasi pipa.
	Sumber tegangan terlalu kecil	*Periksa selektor tegangan, cari informasi pada PLN.
Air tidak langsung keluar setelah pompa dinyalakan	Sumber tegangan listrik terlalu rendah atau sebaliknya	*Tanyakan pada PLN
	Impeller lengket dengan komponen lainnya.	Perbaiki kerusakannya
	Terjadi hubungan singkat pada capacitor	Ganti Capacitor
Kurang air pancingan	Udara tersedot kedalam pipa hisap	Perbaiki kebocoran pipa hisap
	Kurang air pancingan	Ulangi tahap pancingan


SHIMIZU

Bintangnya Pompa Air

PETUNJUK PENGGUNAAN
POMPA AIR LISTRIK

Terimakasih atas kepercayaan anda membeli produk kami .
Semoga anda puas dengan memiliki Pompa Air Listrik SHIMIZU

MODEL : PS-126 BIT



BACA SELURUH ISI PETUNJUK PENGGUNAAN INI SEBELUM
ANDA MENGOPERASIKAN POMPA UNTUK MENDAPATKAN
HASIL YANG OPTIMAL

Tegangan yang diizinkan untuk pompa ini adalah $\pm 10\%$ dari tegangan yang tertulis didalam spesifikasi. Diluar ketentuan ini dapat memperpendek usia pemakaian pompa.

www.shimizu.co.id Shimizu_Indonesia Shimizu Indonesia @Shimizu_Indo Layanan Konsumen: 0804-1-889-889

e-mail : cso.jkt@bhakti.co.id
Layanan Konsumen : 0804-1-889-889
WA : 0815-112-99999

Diproduksi oleh : PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
Jl. Raya Serang Km. 28 Desa Sentul Jaya, Kp. Tobat RT/RW:006/003 Kec. Balaraja, Tangerang-Banten 15610
MADE IN INDONESIA
DEPERINDAG NO. : 23/DJ-ILMEA/MG/VI/2000


Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas pembelian produk bermutu dari SHIMIZU
Semoga Anda puas setelah memiliki dan memakai produk dari kami.

UNTUK DIKIRIM

1. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEBELUM PENGOPERASIKAN POMPA




- Jika kabel senur suplai rusak, Penyambungan/Penggantian kabel suplai harus dilakukan oleh pabrik pembuat atau Service Center atau Mitra Service Center yang telah ditunjuk (lihat kartu garansi) atau orang yang memiliki kualifikasi dibidang yang sama untuk menghindari bahaya.
- Produk ini dimaksudkan untuk pengkawatan/atau penyambungan tetap (fixed wiring).
- Pada saat akan melakukan penyambungan kabel suplai, pemanfaat harus terputus dari sumber listrik.
- Disarankan, kabel suplai yang digunakan agar dihubungkan ke saklar (pemutus hubungan arus listrik).
- Penyambungan kabel suplai, harap mengikuti petunjuk CARA PENYAMBUNGAN KABEL. (Bagian 6 dari petunjuk penggunaan pompa air listrik ini)
- Perlu diperhatikan, jangan menggunakan pompa untuk jenis cairan lain selain air, seperti bensin, alkohol, bensol, dan solvent, bila digunakan untuk memompa cairan lain yang mudah terbakar bisa menyebabkan terjadinya kebakaran dan juga akan mengurangi usia pemakaian pompa. (Gb.1)
- Hindari pengoperasian pompa dalam kondisi kering atau tanpa air, pengoperasian dalam kondisi tersebut dapat mengakibatkan usia pemakaian pompa menjadi lebih pendek, sekaligus dapat merusak motor. (Gb.2)




- Jangan membungkus motor atau pompa dengan kain atau selimut. karena hal ini dapat menyebabkan kebakaran.
- Hindari pengoperasian pompa dalam kondisi suhu lebih dari 40°C dan dibawah -10°C dan juga pada suhu air lebih dari 40°C, karena hal ini akan memperpendek usia pemakaian pompa.
- Hindarkan pompa dari kondisi di bawah sinar matahari langsung atau hujan (Gb.3), karena hal ini akan menyebabkan usia pompa menjadi lebih pendek dan juga bahaya kejutan listrik.
- Bila pompa selesai dipasang pada sumur yang mudah menghisap kotoran terutama pasir maka diperlukan adanya saringan pasir (Gb.4). Hal ini untuk mencegah impeller pada pompa cepat aus (rusak) dalam waktu yang singkat
- Pasang saringan air (strainer) pada ujung pipa hisap.

BILA POMPA DIGUNAKAN KEMBALI SETELAH TIDAK DIPAKAI DALAM WAKTU YANG LAMA

- Ada kemungkinan motor tidak dapat dioperasikan, karena mengerasnya debu dan kotoran dari air pump head, langkah yang dilakukan: matikan sumber arus, lalu putar as motor (shaft) beberapa kali dengan obeng atau benda sejenisnya (Gb.5). Setelah itu anda dapat mengoperasikan pompa seperti biasa.



2. BENTUK DAN NAMA-NAMA KOMPONEN POMPA





3. CARA MENGOPERASIKAN POMPA

- Pompa ini membutuhkan sedikit air pancingan pada saat pertama kali dioperasikan.
- Pancinglah pompa, buka penutup lubang pancingan pada pompa (Hopper Cap) tuangkan air pancingan hingga rumah pompa terisi penuh oleh air.
- Pasang kembali penutup lubang pancingan (Hopper Cap) dan tutup semua kran.
- Hidupkan pompa air, selanjutnya tunggu beberapa saat sampai pompa menghisap air, kemudian buka kran secukupnya, dan air akan keluar.
- Jika air tidak keluar, mungkin disebabkan oleh kurangnya air pancingan, jadi ulangilah tahap pancingan tersebut.

4. PETUNJUK PEMASANGAN POMPA

TABEL					
Daya hisap (m)	8	7.5	7	6.5	6
Panjang (Horizontal) max. pipa hisap	9	13.5	18	22.5	27




- Periksa kedalaman sumur dan pastikan daya hisap pompa sesuai dengan kemampuan pompa, dan pertimbangkan penurunan permukaan air pada musim kemarau.
- Pasang pompa sedekat mungkin dengan sumur Tapi bila pompa harus dipasang jauh dari sumur karena pertimbangan ruangan, jarak maksimal pipa dari sumur ke pompa dibatasi sesuai dengan tinggi hisapnya. (suction lift) lihat tabel. (Gb.6)
- Pondasi untukudukan pompa sebaiknya terbuat dari semen atau beton dengan ketinggian ±10 cm untuk menghindari pompa miring setelah dipakai beberapa tahun kemudian, dan pompa tidak terendam air.
- Pilih tempat dimana pompa harus dengan mudah dapat diperiksa atau diperbaiki setelah memasangnya. Untuk pemasangan ditempat yang sempit dibutuhkan ruangan seperti (Gb.7)
- Kurangi jumlah tikungan pada sambungan pipa untuk mengurangi hambatan air, dan mencegah terjadinya kebocoran dalam instalasi pipa.
- Ukur kedalaman permukaan air sumur sampai ke permukaan di atasnya. Standar tinggi hisap maksimum 9 m. (Gb. 8)

5. SPESIFIKASI POMPA

MODEL : PS-126 BIT			
U : 1x220 V~	50Hz	H : 18~10 m	Q : 10~18 l/min
8µF / 450 V~	I : 1.3 A	Hs. Maks : 9 meter	H. Maks : 35 meter
n : 2900 min ⁻¹	IPX4	Temperatur Air : Maks. 40 °C	Pipa Hisap & Dorong : 25mm (1")

6. CARA PENYAMBUNGAN KABEL



Service Center	
Jakarta 1 Jakarta 2 Serang Bogor	Jl. Bojong Raya No.27, RT 13 RW 04, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, 0804 1 889 889 Jl. Pangeran Jayakarta No. 133 D, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, 0815 1932 0120, 0882 0011 43849 Jl. Raya Serang - Pandeglang KM. 3 No.6a-7a, RT 03 RW 01 Tembung, Kec. Cipocok Jaya, 08159877223 Jl. Raya Bogor Km. 52 No. 6 - 7, RT 001 RW 009, Kel. Ciluar, Kec. Kota Bogor Utara, Bogor, Jawa Barat (0251) 866 2124 / 866 2178, 0812 9449 8738
Karawang Bandung Cirebon	Jl. SurotoKno No.38A - B, Rawa Adiasra Timur, Kec. Karawang Timur, (0267) 840 1693 / 94, 0821 1493 0746 Jl. Garuda No.107B / 109A, Kel. Dungsari Caring, Kec. Andir, Bandung, (022) 6125 960 / 965, 0813 2333 6665 Jl. Brigdjen Darsono, Ruko C dan D, RT 01 RW 03, Kel. Kedaung, Kec. Kedaung, Kab. Cirebon, Jawa Barat (0231) 8802 783/84, 0813 1401 0224
Semarang	Ruko Ys Sudarso Square, Jl. Arteri Ys Sudarso Blok A34 - A35, Kel. Tawang Mas, Semarang (024) 765 153 / 765 6897, 0821 3567 5287 Town Square Ruko No. 12 A, RT 07 RW 02, Jl. Cemara Jl. Gajah Mada, Mintrangen, Kec. Tegal Tim, Kota Tegal, Jawa Tengah 0815 1941 5711
Tegal	Jl. Tino Sidin No.389 B, Kadipiro / Ngestiharjo, Kashiha, Bantul, Yogyakarta, (0274) 530 4415, 0815 1987 7224
Yogyakarta Surabaya	Jl. Parang Barong No. 4, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur (031) 9922 0535 / 1500 / 0355 / 0755, 0821 3862 5093
Malang Kediri Bali Batam	Jl. Raya Bandulan No. 150, RT 002 RW 001, Kel. Bandulan, Kec. Sukun, Malang, (0341) 580 431 / 502 3044 Jl. Urip Sumoharjo No. 318 B, Ngronggo, Kec. Kota, Kab. Kediri, Jawa Timur, 0815 1941 5712 Jl. Suradipa No. 104, Penguayan, Kaja, Denpasar Utara, Bali, (0361) 422 652 / 418 957, 0851 0300 3010 Perumahan Mediterania Ruko Mega Junction blok A No. 01, RT 005 RW 008, Kel. Balai Permai, Kec. Batam Kota Batam, Kepulauan Riau, (0778) 4160 658, 0815 1945 2286
Padang Palembang	Jl. Diponegoro No. 17H - I, Kel. Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, (0751) 31622 / 25048, 0815 1960 9069 Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1251C - D, RT 016 RW 005, Kel. Kuto Batu, Kec. Ilir timur II, Palembang, Sumatera (0711) 5625 303 / 321, 0813 6721 7223
Medan	Komplek Grand Cemara Asri, Jl. Cemara No.82 - AB, Desa Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera (061) 664 3984 / 85, 0813 6016 3689
Jambi	Jl. Kapten Sujono RT10 (Sebrang kolam Renang Tepian Raja), Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Jambi (0741) 3613 666, 0815 1960 9068
Lampung Pontianak	Jl. Cut Nyak Dien No. 63 E-F, Kel. Durian Payung, Kec. TJ. Karang Pusat, (0721) 2680 35 / 36, 0813 7310 7356 Jl. Perdamian No. 889, Kota Baru Ujung, Kec. Pontianak Kota, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat (0561) 6655 859 / 861, 0895 0891 7353 / 0815 1972 7019
Banjarmasin	Komp. Persada Mas Persada Raya Ruko 7-8, Jl. A. Yani Km. 8.4, RT 010 RW 003, Manarap Lama, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, (0511) 320 1126 / 27 / 08, 0815 1960 9071
Samarinda	Ruko Plaza Juanda Blok A16 / 17, Jl. Ir. H. Juanda Raya RT 007, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan, (0541) 7271 385 / 546, 0815 1960 9072
Balikpapan Lombok	Jl. Merak Perum BDS 2 No. 9 Blok AB, RT 36 Kel. Balikpapan Selatan, Kel. Sungai Nangka, 0815 1994 6354 Jl. Selaparang, Gang Katsalin No. 9, Sweta, Kec. Cakranegara, Mataram, Lombok, NTB (0370) 6171 906 / 0823 4229 9648, 0877 6543 7999
Pekanbaru	Jl. Rajawali No. 25C - D, RT 003 RW 007, (Sederetan Polek Sukajadi sebelum Simpang Ababil), Kel. Kamp. Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru, Riau, (0761) 277 25 / 26 / 27, 0852 6521 3408
Makassar	Ruko Bulusaraung Square Blok C No. 17, Jl. G Bulusaraung, Kec. Bontoala, Kel. Gadong, Sulawesi Selatan, Makassar (0411) 365 1468 / 09, 0821 9305 0360
Manado Bangka	Ruko Grand Victoria Kawamua GVK A1-15, Jl. Ring Road, Kel. Panik Bawah, Kec. Mapangnet, Manado, 0821 1999 2150 Ruko Graha Asri, Jl. Soekarno Hatta Blok A, Kampung Dul, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, 0815 1927 7020
Palu Bengkulu	Jl. Kunduri, RT 04 RW 02, Kel. Donggal Kodi, Kec. Ulujadi, Kota Madya, Palu, 0815 1972 7021 Jl. Hibrida Raya No. 18, RT 23 RW 08, Kel. Sidumulyo, Kec. Gading Cempaka, Bengkulu, 0815 1972 7022

Mitra Service Center

BANTEN : Cilegon: Mandiri Jaya SVC 0878 8371 7277 **TANGERANG**: Sarana Cipta Utama: 0813 8648 8855, 0813 8005 8585 **Ciledug**: Toko Arristha: (021) 5847588, 0851 0065 3672, 0812 1317 4741 **JAWA BARAT**: Tambun Utara: Dodi SVC: 0899 2578 759, 0813 8808 7140 **Sumedang**: Jaya Teknik Solutions: 0821 2917 6139 **Subang**: Asep Elektronik SVC: 0813 1214 0835 **Tasikmalaya**: Artik SVC (0265) 331578 / 0858 6284 5776 **JAWA TENGAH**: **Banjarmegara**: Griya SVC: (0286) 592254, 0822 4200 0767 **Kudus**: Aneka Elektronik & Listrik: 0858 6988 1031, 0815 7572 0352 **Surakarta**: Service 24: (0271) 645110, 0838 6511 5219 **Purbalingga**: Mitra SVC: (0281) 6597351, 0851 0161 1978 **Temanggung**: Jasa Utama SVC: 0812 1585 315 **Banyumas**: Mithusibai Authorized SVC: 0811 2629 48 **Cilacap**: Toko Edison: (0282) 533 676, 0857 4773 0658 **Wonogiri**: Rien Elektronik: 0815 4840 4841, 0857 2872 2675 **Pekalongan**: Multi Sindo SVC: (0285) 424 063, 0822 2545 6887, 0852 0149 4782, 0822 2545 6887 **Salatiga**: Multi Elektronik SVC: (0298) 31171, 0817 950 8561 **Sragen**: Kurma Elektronik: (0271) 893775, 0815 6759 084 **Purworejo**: Purnama Jaya SVC Sleman: 0821 3749 7356 **Bantul**: Purnama Jaya SVC Bantul: 081 621 5842 **Wonosari**: Purnama Jaya SVC Gunung Kidul: 081 621 5843 **Kutoarjo**: Purnama Jaya SVC Kutoarjo: 0821 3749 7356 **Pati**: Sampoerna SVC: 0812 2520 562, 0819 0418 1471 **Magelang**: Toko Eterna: (0293) 362 241, 0895 3208 76628 **Demak**: Permata Surya: 012 1526 4587 **JAWA TIMUR**: **Madiun**: Duta Cipta Electrindo: (0351) 468700/01, 0811 3448 700 **Tulungagung**: Sinar Abadi: 0813 3534 8242, 0852 3349 1422 **Lumajang**: Lumajang Electronic: 0815 5577 1413, 0812 5998 0302 **Blitar**: Sinar Rochman: 0857 3060 6284 **Probolinggo**: Jimmy Service: (0335) 435 383, 0812 3022 0219, 0816 595 388 **PULAU SUMATERA**: **BENGKULU**: **Sawah lebar**: UD Syfrin Engineering: 0821 2249 1282 **Kota Manna**: UD Queen SVC: 0853 8466 2626, 0812 7854 8523 **Curup**: Syarif Engineering: 0853 6429 3736 **ACEH**: **Banda Aceh**: Machradja Electronics: (0651) 48928, 0812 690 0062 **Biereun NAD Aceh**: Satellite SVC: (0644) 41147, 0852 8636 3147, 0853 6153 3123 **PEKANBARU**: **Selat Panjang**: Surya Listrik: 0813 7832 6315, 0823 1212 1314 **Karimun**: Cahaya: 0812 7747 788 **Tanjung Lingsang**: Api Alam: 0719 - 21362, 0878 9640 0688 **SUMATERA SELATAN**: **Lahat**: Qeegy Tehnik: 0821 8434 8434, 0821 6500 4060 **Lubuk Linggau**: UD Syfrin Engineering: 0852 6806 8035 **Martapura**: Puja Elecronic SVC: 0852 7074 4929 **Aek Kanopan**: Central Elektronik: 0852 6053 7964, 0852 8890 8127 **Pinang**: Alif Jaya SVC: 0822 7921 2870, 0853 6220 5460 **Kisarantan**: Ilham Jaya Electronic Star: 0813 8174 9862, 0812 6380 9889 **RIAU**: **Dumail**: Leo SVC: 0812 7504 2952 **Duri Riau**: Alwa SVC: 0812 7525 4026, 0852 7135 2629 **Indragiri Hilir**: Rafly Elektronik: 0812 7616 885 **Bengkalis**: CV Global Renova: 0874 7777 **KEPULAUAN KALIMANTAN**: **Balikpapan**: Balikpapan Elektronik: (0542) 748010, 0851 0011 2680 **SULAWESI**: **Manado**: PT. Bina Karya Sulat Segat: (0431) 863554 **Palu**: Central SVC / Palu Panasonik SVC: (0451) 428005, 0813 4107 0308 **Kendari**: Service Karya Elektro: 0852 4155 4078, 0822 9133 3118 **Bau-Bau**: Jatim Celular: 0811 406 899 **Pare-Pare**: Matrix Elektronika: 0852 5587 8812 **Pinrang**: Riska Elektronik: 0823 4503 2143 **Palopo**: Bintang Elektronik: 0821 9545 0440 **Gorontalo**: CV Panabel Indonesia: 0852 5632 0420, 0812 9180 6638 **NTB**: **Bima**: Anindah Elektronik: 0853 3895 3313 **Bima**: Paruga Electro: 0813 3728 7666 **Sumbawa**: Solo Elektronik: 0852 3951 4957 **Sumbawa**: Taruna: 0812 3969 2335

Diproduksi oleh : PT. TIRTA INTIMIZU NUSANTARA
Jl. Raya Serang Km. 28 Desa Sentul Jaya, Kp. Tobat RT/RW: 006/003 Kec. Balaraja, Tangerang-Banten 15610
MADE IN INDONESIA
Untuk alamat lengkap service center SHIMIZU, silahkan scan QR Code berikut



KARTU GARANSI
SHIMIZU
Bintangnya Pompa Air

Kepada :
Service Station
Jl. Raya Perjuangan No. 21
Komp. Ruko Sastra Graha No. 11-13
Jakarta 11530

DEPERINDAG NO. : 23/DJ-ILMEA/MG/VI/2000

.DPL PHQJXFDSNDQ VHODPDW GDQ WHULPD NDVLSHIMIZU V SH
6HPR \$DGD SXDV VWHODK PHPLQNL GDQ PHPDNDI